

GUIA DE USO RÁPIDO CENTRÍFUGA BOECO C-28A



Indicación de la rotación mientras el rotor gira

Símbolo **L** : Tapa abierta

Símbolo **—** : Tapa cerrada

RPM/RCF x 100



Velocidad: desde 500RPM hasta 6000RPM.

RPM=valor mostradoX100



Tiempo: ajustable de 1min hasta 99min en pasos de 1min.

-- : marcha permanente

GUIA DE USO RÁPIDO CENTRÍFUGA BOECO C-28A

START

Iniciar centrifugado

STOP

Terminar centrifugado

RCF

Indicación de RCF, muestra tal dato mientras se presiona la tecla

IMPULS

Centrifugado de corta duración