

Recomendaciones básicas

- Mantenga siempre conectado el autoclave directamente de la red eléctrica, no utilice extensiones, multi-tomas o estabilizadores de voltaje debido a la gran cantidad de corriente que necesita el equipo para su funcionamiento.
- Limpie internamente su autoclave con jabón Perifar® por lo menos una vez al mes para garantizar el correcto funcionamiento de todos sus componentes eléctricos y mecánicos.
- Utilice siempre agua destilada o agua estéril, **NUNCA** utilice agua de la llave debido a las impurezas que ésta contiene. Puede utilizar también agua de bolsa de cualquier marca.
- Mantenga el tanque de agua con la cantidad adecuada para evitar que la resistencia se recaliente.

Modo de uso

1. Conecte el autoclave a la red eléctrica de 120V.
2. Llene el tanque de agua por la boquilla principal con agua destilada o estéril hasta $\frac{3}{4}$ del indicador verde. *Figura 1*



Figura 1.

3. Inserte el material a esterilizar en las bandejas, procure que no quede con poco espacio entre uno y otro para que el vapor de agua penetre correctamente cada instrumental.

4. Seleccione en el panel principal del autoclave el material que introdujo en las bandejas y tenga en cuenta la siguiente nomenclatura:

SÍMBOLO	TIPO DE CICLO	TIEMPO DE CALENTAMIENTO	TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN	TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN
	Material sin empacar	18 minutos	3 minutos	132°C 270°F
	Material empacado en bolsas de esterilización	22 minutos	5 minutos	132°C 270°F
	Material empacado en papel crepé o cualquier otro envoltorio.	44 minutos	30 minutos	121°C 250°F
	Uso exclusivo para piezas de mano dentales.	20 minutos	5 minutos	132°C 270°F

5. Cierre bien la tapa principal verificando que en la pantalla principal del dispositivo no aparezca la frase “Open door”, de lo contrario no podrá inicial el ciclo.
6. Presione el botón **START** para iniciar el ciclo que seleccionó en el paso número 4.



7. Una vez finalizado el ciclo completo, la puerta se abrirá AUTOMÁTICAMENTE para liberar la presión restante que quedó en la cámara y se iniciará de inmediato el ciclo de secado el cual tarda aproximadamente otros 30 minutos.
8. Tenga en cuenta que el proceso de esterilización comienza solamente cuando el autoclave ha alcanzado la temperatura y la presión adecuada, es decir que el proceso completo puede tardar aproximadamente una hora o más (incluyendo el ciclo de secado) dependiendo del material que necesita esterilizar.
9. Retire el material esterilizado y ubíquelo en un lugar adecuado según las normas del centro de salud.